

Laga hål i väggen

Vi rekommenderar att du lagar hålet med latexfog. Det gäller både för gips- och betongväggar.

- Innan du börjar laga hålet se till att skruven och pluggen är borttagna.
Ta bort damm och rester runtom hålet med en fuktig trasa.



- För in latexfogen i avtryckaren och ta bort locket på fogen.
- Tryck in det bakre handtaget för att få ut fog ur behållaren in i hålet.
- Dutta gärna lätt med fingret på fogen för att ta bort det som är överflödigt.
- Torka av området lätt med en fuktig trasa.

Med vänlig hälsning

Heba Fastighets AB

Heba Fastighets AB (publ)

Box 17006, 104 62 Stockholm

Besöksadress:
Timmermansgatan 31, 118 55 Stockholm
Tel. 08-442 44 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se